



ISTRUZIONI PER L'USO DEL 55.00UNI021

Descrizione

Il 55.00UNI021 è un nuovo modello di telecomando per condizionatori che copre una vastissima gamma di marche ed ha una memoria che riesce a trattenere i dati anche se il telecomando rimane senza batterie. Ottima funzionalità, quindi, accompagnano l'alta qualità.

Istruzioni

Inserire due batterie AAA nell'apposito alloggiamento, rispettando la polarità come riportato nello stesso alloggiamento. Un codice numerico verrà visualizzato sulla parte sinistra in basso del display dopo circa 1 secondo.

1. Impostazione con **Ricerca Manuale.**

- A. Premere il tasto **[Lock]** per avviare la modalità di impostazione, il codice numerico lampeggerà ad indicare che il telecomando è pronto per essere impostato.
- B. Facendo riferimento alla Lista codici che trovate sul blister, premere i tasti **[Set Up +]** o **[Set Up -]** per reperire il codice del vostro climatizzatore e quindi inserirlo.
- C. Verificare che tutti i tasti del telecomando funzionino. Se non dovessero funzionare, ripetere gli step A e B e provare altri codici della stessa marca fino a trovare quello giusto (che faccia funzionare tutti i tasti del telecomando).
- D. Premere il tasto **[Lock]** per concludere l'impostazione, il codice smetterà di lampeggiare e potrete utilizzare normalmente il vostro telecomando.

Per esempio: Se volete impostare un condizionatore "Sanyo", verificare nella lista i codici per Sanyo che sono "68, 69, 70, 71, 72, "; premere **[Lock]** per iniziare l'impostazione, quindi premere **[Set Up]** o **[Set Down]** fino a che il numero 68 apparirà sul display, quindi (se il telecomando non dovesse funzionare) provare gli altri codici fino a quando il telecomando non funzionerà.

2. Impostazione tramite **ricerca automatica.**

Se non riuscite ad impostare il codice manualmente o non trovate il codice esatto dalla lista, provate la ricerca automatica.

- A. Premere il tasto **[Lock]**, il codice numerico lampeggerà sulla sinistra in basso nel display e il telecomando è pronto per essere impostato.
- B. Premere insieme i tasti **[Set Up]** and **[Set Down]** e mantenerli premuti per 3 secondi: il telecomando entrerà in modalità ricerca automatica.
- C. Il codice numerico cambierà ogni 2 secondi automaticamente: non appena il telecomando risponderà ai comandi (power off o power on), premere immediatamente un qualunque tasto per bloccare la ricerca automatica.
- D. Verificare che tutti i tasti funzionino; se non dovessero funzionare, ripetere gli step da B a D fino a trovare il codice esatto.
- E. Premere il tasto **[Lock]** una volta ancora per memorizzare l'impostazione e potrete utilizzare normalmente il vostro telecomando.

Nota:

1. Quando il telecomando è in modalità ricerca, tenerlo non distante dal condizionatore e puntarlo verso la finestra di ricezione dati dello stesso.
2. Se non viene premuto nessun tasto del telecomando per 30 secondi mentre è in modalità ricerca, il telecomando si blocca automaticamente e dovrete premere il tasto **[Lock]** di nuovo per entrare in modalità impostazione.
3. E' consigliabile ricercare accuratamente il codice esatto, onde evitare di impostare un codice che non faccia funzionare tutti i tasti del telecomando ma solo alcuni.

Tasti

On/Off:

Utilizzato per accendere/spegnere il condizionatore; una volta premuto il tasto [**On/Off**] il display del telecomando mostrerà lo status operativo per esempio: Mode, Fan Magnitudo, Temperatura etc. Premere il tasto [**On/Off**] di nuovo, per cancellare ogni cosa dal display tranne il codice.

Nota:

Per alcuni condizionatori, potrebbe verificarsi una discrepanza di utilizzo tra il telecomando ed il climatizzatore (il telecomando trasmette il segnale di accensione e il climatizzatore si spegne). Sarà solo necessario coprire la finestrella di invio dati con la mano, premere il tasto [**On/Off**] una volta e togliere la mano. Il telecomando ed il climatizzatore saranno, così, sincronizzati.

Set Up, Set Down

Utilizzati per scegliere manualmente o tramite ricerca automatica il codice durante il processo di impostazione.

Lock

Viene utilizzato per avviare il processo di impostazione o per interromperlo. Premere [**Lock**] per avviare il processo, premere di nuovo [**Lock**] dopo aver impostato il telecomando ed il telecomando immagazzinerà I dati e uscirà dalla modalità impostazione.

Mode

Utilizzato per scegliere la modalità del climatizzatore, premere il tasto “mode” continuamente e il display visualizzerà **Auto**、**Cool**、**DRY**、**FAN** e **HEAT in sequenza**, (non funzionerà per I climatizzatori che non hanno queste funzioni).

Auto Wind

Utilizzato per scegliere la direzione o l'angolazione del getto d'aria (non utilizzabile su climatizzatori che non hanno questa funzione)

Fan Magnitude

Utilizzato per controllare l'intensità del getto d'aria.

C+, C-

Per controllare la temperatura del climatizzatore, premere [**C+**] o [**C-**] una volta e la temperatura aumenterà o diminuirà di un grado. Il telecomando dev'essere in modalità “**Auto Mode**” e il display visualizzerà “**•|•|•**”; ma in modalità *direction wind*, la temperatura rimane a 24 gradi e non può essere cambiata.

Note

1. Per motivi di sicurezza, si consiglia di togliere le batterie dal telecomando se lo stesso non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati.
2. Utilizzare batterie alcaline AAA, non mischiare batterie differenti (ad esempio: usate e nuove, di differenti marche ecc...)
3. Non utilizzare batterie ricaricabili.
4. Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso la finestra di ricezione dati del climatizzatore.
5. Assicurarsi che non ci siano ostacoli nel range di trasmissione
6. Non gettare a terra il telecomando perché si danneggerebbero i componenti interni ed esterni.
7. Non esporre ad alte temperature .

Dati tecnici

1. Range di trasmissione: circa 8m.
2. Angolo operativo: 30
3. Memoria Back up per trattenere I dati anche senza batterie all'interno del telecomando.
4. Batteria: DC 3V. AAAX2, batterie alkaline consigliate.
5. Battery life: circa 12 mesi.