



38.1000317

**PRESA SCART MULTIPLA 4 POSIZIONI ELETTRONICA CON 6
PRESE RCA (VIDEO/AUDIO IN/OUT)**

Avvertenze sull'alimentatore (cod. LIFE 41.550S): va utilizzato con la presa coassiale H in dotazione all'interno del blister. Lo spinotto ha dimensioni 3.5mm x 1.35mm(riportate sullo stesso) e va inserito con il positivo centrale (importantissimo!!)

Istruzioni:

- Effettuare i seguenti collegamenti:

VCR-1: Collegare un Recorder o un Lettore DVD o un ricevitore o altro...

VCR-2: Collegare un Recorder o un Lettore DVD o un ricevitore o altro...

VCR-3: Collegare un Recorder o un Lettore DVD o un ricevitore o altro...

TV = collegare alla TV

- Se la vostra TV non ha il canale A/V automatico, cercarlo manualmente
- Questa presa scart riconosce automaticamente da quale ingresso proviene il segnale e lo invia alla TV
- E' possibile ricevere i canali TV sulla video box del vostro camcorder e/o videocamera, effettuando i collegamenti tramite l'uscita TV

Accessori optional (acquistabili separatamente):

Cavo scart 21 poli (cod. LIFE 50.0002000B o 50.0002001B)

Alimentatore: cod. LIFE 41.550S



38.1000317

**PRESA SCART MULTIPLA 4 POSIZIONI ELETTRONICA CON 6
PRESE RCA (VIDEO/AUDIO IN/OUT)**

Avvertenze sull'alimentatore (cod. LIFE 41.550S): va utilizzato con la presa coassiale H in dotazione all'interno del blister. Lo spinotto ha dimensioni 3.5mm x 1.35mm(riportate sullo stesso) e va inserito con il positivo centrale (importantissimo!!)

Istruzioni:

- Effettuare i seguenti collegamenti:

VCR-1: Collegare un Recorder o un Lettore DVD o un ricevitore o altro...

VCR-2: Collegare un Recorder o un Lettore DVD o un ricevitore o altro...

VCR-3: Collegare un Recorder o un Lettore DVD o un ricevitore o altro...

TV = collegare alla TV

- Se la vostra TV non ha il canale A/V automatico, cercarlo manualmente
- Questa presa scart riconosce automaticamente da quale ingresso proviene il segnale e lo invia alla TV
- E' possibile ricevere i canali TV sulla video box del vostro camcorder e/o videocamera, effettuando i collegamenti tramite l'uscita TV

Accessori optional (acquistabili separatamente):

Cavo scart 21 poli (cod. LIFE 50.0002000B o 50.0002001B)

Alimentatore: cod. LIFE 41.550S