

LIFE[®]

38.1000404

PRESA HDMI MULTIPLA 4 POSIZIONI + SWITCH

- 4 prese HDMI (IN 1,2,3, e 4) ed una spina HDMI (OUT)
- 4 tasti per selezionare la sorgente d'ingresso (1,2,3 o 4)
- supporta una risoluzione video digitale standard: 1080i

Istruzioni:

- Collegare la TV all'uscita HDMI
- Collegare i dispositivi in ingresso nelle prese HDMI (1,2,3 e 4)
- Tramite gli switch, selezionare il dispositivo audio o video da visualizzare o ascoltare nella vostra TV



In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana

LIFE[®]

38.1000404

PRESA HDMI MULTIPLA 4 POSIZIONI + SWITCH

- 4 prese HDMI (IN 1,2,3, e 4) ed una spina HDMI (OUT)
- 4 tasti per selezionare la sorgente d'ingresso (1,2,3 o 4)
- supporta una risoluzione video digitale standard: 1080i

Istruzioni:

- Collegare la TV all'uscita HDMI
- Collegare i dispositivi in ingresso nelle prese HDMI (1,2,3 e 4)
- Tramite gli switch, selezionare il dispositivo audio o video da visualizzare o ascoltare nella vostra TV



In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana