

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CARICABATTERIE 41.10401

1. Questo carica batterie è in grado di ricaricare sia una coppia di ricetrasmittenti che una singola unità.
2. Inserire 4 batterie ricaricabili AAA Nickel Metal Idrato (NI-MH) - da 1.2V ognuna – nelle ricetrasmittenti
3. Collegare l'adattatore (fornito in dotazione) ad una presa di corrente e connettere il cavo al carica batterie. Il LED ROSSO si illuminerà ad indicare che il carica batterie è acceso
4. Introdurre le due ricetrasmittenti negli appositi vani del carica batterie. Il LED VERDE si illuminerà ad indicare che l'unità ha iniziato la fase di carica
5. A carica ultimata, il LED VERDE lampeggerà
6. Il tempo di carica è di circa 14 +/- 3 ore

LED ROSSO ACCESO

Carica batterie acceso

LED VERDE ACCESO

Fase di carica

LED VERDE LAMPEGGIANTE

Carica completata (il tempo di carica è di circa 14 + - 3 ore)

AVVERTENZE

- Utilizzare **unicamente** il cavo fornito in dotazione per evitare danni al carica batterie
- Assicurarsi che sia rispettata la giusta polarità delle batterie nelle ricetrasmittenti
- Non toccare i terminali
- Non utilizzare il carica batterie se è in qualche modo danneggiato
- Non disassemblare il carica batterie
- Il cavo non può essere sostituito. Se danneggiato, l'intero apparecchio non potrà essere utilizzato
- Al fine di evitare possibili incendi o shock elettrici, non esporre il carica batterie ad eventi atmosferici quali pioggia o umidità
- Il tempo di carica è differente in base alle caratteristiche delle batterie utilizzate
- Non utilizzare batterie non ricaricabili: si incorrerebbe in gravi rischi, inclusa l'esplosione delle stesse batterie

INDIVIDUAZIONE E RIPARAZIONE GUASTI

Il LED ROSSO non si accende

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato ad una presa di corrente
2. Assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente al carica batterie

LED ROSSO funzionante, ma il LED VERDE non si accende

1. Assicurarsi che le ricetrasmittenti siano già inserite ed abbiano le 4 batterie ricaricabili AAA nickel metal idrato
2. Assicurarsi che sia rispettata la giusta polarità delle batterie nelle ricetrasmittenti
3. Assicurarsi che le ricetrasmittenti siano poste correttamente nel carica batterie

Il LED VERDE si accende ma non lampeggia

1. Assicurarsi che le ricetrasmittenti siano poste correttamente nel carica batterie
2. Assicurarsi che il tempo di carica sia sufficiente