

INVERTER \approx con SOFT START



Ventola interna

Tensione d'uscita
220V~ $\pm 10\%$

Frequenza d'uscita
50Hz ± 3 Hz

Uscita USB
5V= 2100mA

SOFT START



2 PORTE USB

Codice	Potenza d'uscita continua	Potenza d'uscita di picco	Tensione d'ingresso	Fusibili	Spegnimento sovraccarico	Temperatura di lavoro
41.IN400312	300W	600W	12V=	2 x 20A	360W ~ 390W	5°~35°C
41.IN400612	600W	1200W	12V=	2 x 35A	650W ~ 700W	5°~35°C
41.IN401012	1000W	2000W	12V=	4 x 30A	1050W ~ 1200W	5°~35°C
41.IN401512	1500W	3000W	12V=	4 x 40A	1560W ~ 1650W	5°~35°C
41.IN401524	1500W	3000W	24V=	4 x 20A	1560W ~ 1650W	5°~35°C