

TELECOMANDO PER TELEVISORE, PANASONIC

**NUOVO
TELECOMANDO UNIVERSALE**

PER MARCA

Pronto all'uso!



TV PANASONIC



Sostituzione diretta del vostro telecomando originale

Dopo aver inserito le batterie il telecomando sarà pronto per essere utilizzato direttamente con qualsiasi modello di televisore LCD, LED e Plasma, **senza la necessità di effettuare la programmazione.**

Codice	TELEVISORE	BATTERIA
55.00UNI40PA	PANASONIC	2xAA (non include)