

Istruzioni:

1. Collegare l'antenna (1) al ricevitore
2. Collegare il jack di alimentazione DC 12V alla presa di alimentazione del ricevitore (2) ed accertarsi che l'indicatore (3) si illumini;
3. Collegare un finale del cavo A/V (4) al ricevitore e l'altra parte ad un monitor (5). Impostare il monitor in modalità A/V .
4. Inserire la spina di alimentazione DC 5V/8V nella presa della microcamera (6) (utilizzabile anche con batteria tipo 6LR61 – cod. LIFE 73.20710);
5. Spostare lo switch selettore di canali posto sul ricevitore (7) finchè il monitor riceverà l'immagine

Note:

1. Riferirsi sempre alle diciture riportate sulle singole parti del kit per accertarsi che la corrente fornita sia quella corretta.
2. L'utilizzo delle microcamere in presenza di ostacoli nel range di trasmissione può danneggiare la qualità delle immagini.
3. Il dispositivo si riscalderà leggermente durante l'utilizzo
4. Per qualsiasi malfunzionamento, rivolgersi esclusivamente a chi di competenza.
5. Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli legali. La ditta distributrice non è responsabile per utilizzi al di fuori della legalità

GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale

NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI PRESENTA IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE

2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.

3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura)

4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. E' escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio

5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.000811

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____ Timbro e firma del rivenditore

Località _____

Prov. _____ C.A.P. _____

Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____

DATI TECNICI

Item	Unit	Value
Imaging Sensor	Inch	1/3-inch CMOS
CMOS Total Pixels	Pixels	628×582(PAL) 510×492 NTSC
Pixel Dimensions	µm	9.2×7.2
Sync System		Internal
Minimum Illumination	Lux	1 Lux/F1.5
Horizontal Resolution	TV Line	380
White Balance Mode		AWB(Zero Color Rolling)
White Balance Range	°K	3,200~10,000
Gain Control		AGC
S/N Ratio	dB	48(Min)
Electronic Shutter	sec	1/50~1/10,000
Gamma Correction		0.45
Frequency	MHz	2,400~2,483 4CH
Power Supply	V _{DC}	+8V
Transmission Power	mW	10
Power Consumption Current	mA	80
Operating Temperature	°C	-20~+50
Storage Temperature	°C	-40~+85
Operating Humidity	RH	85%
Dimensions(W×L×H)	mm	22.5×22.5×25
Weight	g	20
Unobstructed Effective Range	m	50-100



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

63.000811 KIT MICROCAMERA AUDIO/VIDEO

Con la seguente dichiarazione si attesta che il prodotto :

LIFE 63.000811
(mod. ZT-811)

Soddisfa tutte le norme tecniche applicabili al suddetto prodotto secondo le Direttive Comunitarie 89/336/EEC, 73/23/EEC e 99/5/EEC


Tipo di prodotto: Kit Microcamera

Dettagli degli standard applicati : EN 301489-3 300 440-2 EN 60950

Importatore :
LIFE ELECTRONICS S.P.A.
Via N. Maccarrone, 7 95014 Giarre (CT) Italy
Tel. 095/930663 - Fax 095/932868
e-mail: info@life-electronics.com

Organismo Notificato: Bay Area Compliance Laboratory Corporation

Pierpaolo Lizio (Consigliere delegato)



Legenda:

1. Antenna ricevitore
2. Presa alimentazione ricevitore
3. Indicatore ricevitore
4. Video jack
5. Monitor (non in dotazione)
6. Jack alimentazione micro-camera
7. Flip controllo frequenza
8. Lente

FOR INDOOR USE ONLY

UTILIZZARE SOLO IN INTERNI